

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****KIT PORTATARGA  
MV AGUSTA STRADALE 800****MS8104**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**PROCEDURA MONTAGGIO:**

- RIMUOVERE IL PORTATARGA ORIGINALE E SOSTITUIRE LA VITERIA DI SERIE CON BULLONI 12X50 E BRUGOLA 6X10, INDIVIDUARE I PUNTI DI FISSAGGIO ED ASOLARE LA FORATURA INTERNA DELLA CARENATURA DI SERIE, IN CORRISPONDENZA DELLA BRUGOLA 6X35, CON FORO Ø 8.5;
- FISSARE IL PORTATARGA UTILIZZANDO BRUGOLE 6X35 E 5X30 CON I TORNITI IN DOTAZIONE COME DA SCHEMA DI MONTAGGIO;
- SERRARE LE BRUGOLE 5X30 CON I RISPETTIVI DADI AUTOBLOCCANTI;
- RIPETERE L'OPERAZIONE PER TUTTI I PUNTI DI FISSAGGIO DELLA STAFFA;
- APPLICARE LA "X" TARGA ALLO SNODO DELLA STAFFA SPECIFICA;

Dado Ø 5 Autobloccante

Rondella Ø 5 "Larga"

Tornito "C"

Tornito "A"

Staffa Specifica

Brugola 6x35

Staffetta frecce

Attacco frecce per  
utilizzo borse

Tornito "B"

Brugola 5x30

**KIT**

- X1. STAFFA SPECIFICA
- X2. STAFFETTE FRECCHE
- X1. TORNITO "A"
- X2. TORNITO "B"
- X1. TORNITO "C"
- X2. BULLONE 12X50 "TESTA CILINDRICA"
- X1. BRUGOLE 6X35 "TESTA BOMBATA"
- X1. BRUGOLE 6X10 "TESTA BOMBATA"
- X2. BRUGOLE 5X30 "TESTA BOMBATA"
- X2. DADO Ø 5 AUTOBLOCCANTE
- X2. RONDELLE Ø 5 "LARGHE"
- X1. "X" TARGA

NOTE: SI CONSIGLIA, DI MANTENERE UN INCLINAZIONE NON SUPERIORE A 30° PER NON INCOMBERE IN SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E PER EVITARE POSSIBILI ROTTURE STRUTTURALI